

INSTRUCCIONES DE INSTALACION: ANOM2405C

1. Cortar un orificio de 16 mm (5/8") de diámetro en el panel de cielo.
2. Instalar ferretería de antena exactamente como lo muestra el diagrama para un funcionamiento adecuado. La placa de metal no soporta la antena sino que la tuerca da el soporte a la antena.
3. Adjuntar el cable ensamblado con conector N-Macho para la antena.
(cable se vende por separado)

